

Istruzioni operative per il titolare delle unità di produzione per l'inserimento/modifica dei contatti (e-mail e fax) per il sistema LUNA

In GAUDI si possono registrare i contatti (indirizzo e-mail e numero fax) che, a completamento del processo di attivazione/modifica dell'impianto, saranno inviati al sistema LUNA (**Limitazioni delle Unità Non Abilitate**) al fine di gestire, senza modifiche alle attuali modalità, gli Ordini di Dispacciamento.

Con la nuova funzionalità i profili CD (ossia gli utenti dotati di certificato digitale per l'accesso al sistema GAUDI per le Unità di Produzione Rilevanti) e PRODUTTORE/MANDATARIO (ossia gli utenti dotati di user e password di accesso a GAUDI per le Unità di Produzione Non Rilevanti) sono abilitati all'inserimento dei dati di contatto a livello di singola UP.

Le funzionalità di inserimento/modifica/eliminazione possono essere attivate:

- In fase di Pre-esercizio al momento della **registrazione** di una nuova UPR/UPnR;
- In Post-esercizio quando viene avviato l'iter di "**modifica con validazione**" in fase di modifica dell'UPR/UPnR esistente o in fase di creazione della nuova UPR/UPnR;
- In Post-esercizio, quando viene attivata la "**modifica immediata**".

I contatti vengono acquisiti con i seguenti vincoli:


- **un massimo 15 indirizzi e-mail e di 5 numeri di fax**: si raccomanda di inserire anche i contatti aggiuntivi da usare come back-up per le comunicazioni;
- **obbligatorietà**: deve essere registrato almeno un contatto tra indirizzo e-mail e numero di fax per tutte le UP (sia UPR che UPnR) connesse **al di sopra dei 35kV ovvero con livello di tensione AT o AAT**;
- ai contatti saranno applicati **controlli di formato** al fine di rendere consistente il dato acquisito.

Di seguito una descrizione degli step di inserimento/modifica nel caso di **modifica immediata dell'impianto**:

1. *Accedere alla modifica immediata con il simbolo*  :



I tuoi impianti (per visualizzare, modificare o cancellare l'impianto clicca sulla voce corrispondente)


Codice	Nome impianto	Distributore	Tipologia	Sotto Tipologia	Rag. Soc. Produttore	St	
IM_1129599	OTTY	TERNA SPA	EOLICO	EOLICO ON-SHORE	ROMA CAPITALE	IMPIANTO IN ESERCIZIO	<div>Modifica Immediata</div>  

2. *Selezionare dall'elenco a sinistra le SEZIONI*: Selezionare la modifica dei contatti con il simbolo  , spostandosi con il mouse sul simbolo il sistema presenterà un messaggio con l'indicazione dell'UP (sia UPR che UPnR) raggiungibile per la modifica:


<div><div></div>SEZIONI</div>						
<div><div></div>ACCUMULI</div>	SEZIONI					
<div>ATTENZIONE</div> <div>IL SOTTOTIPO DELLA SEZIONE EOLICO ON-SHORE NON PERMETTE LA CREAZIONE DI PIÙ DI 1 GRUPPI DI GENERAZIONE</div>						
<div>Codice CENSIMP</div>	<div>Tipologia</div>	<div>SottoTipologia Sezione</div>	<div>Descrizione</div>	<div>Modifica contatti UP_OTTY_1</div>	<div>nuovo gruppo</div>	<div>Elenco Gruppi</div>
<div>SZ_1129599_01</div>	<div>EOLICO ON-SHORE</div>	<div>EOLICO ON-SHORE</div>	<div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>		<div>Gruppi</div>

Il sistema rimanda alla maschera di “DETTAGLIO UPNR” o “DETTAGLIO UPR” in cui sarà possibile agire su indirizzi e-mail o numeri di fax di contatto per:

- Inserire un nuovo contatto → selezionare il tipo di contatto, inserire i dati e cliccare sul tasto “Aggiungi”. Il sistema esegue i controlli di formato sull'indirizzo e-mail e il fax prima dell'acquisizione del nuovo dato;
- Modificare un contatto esistente → selezionare il simbolo  accanto al contatto che si vuole modificare. Il sistema riporta il contatto nel box di editing per la modifica. Il tasto “Aggiungi” riporta il contatto nella lista;
- Eliminare un contatto esistente → selezionare il simbolo  accanto al contatto che si vuole eliminare.


Contatti e-mail/fax da inviare al sistema di gestione degli ordini di dispacciamento LUNA

Seleziona Tipo Contatto

Contatto	Azioni
06202020	 
prova@terna.it	 

Gli inserimenti/modifiche saranno effettivi solo ed esclusivamente al momento del salvataggio.

La stessa maschera di modifica immediata è raggiungibile per le sole Unità di Produzione Rilevante direttamente dalle maschere di modifica, ricercando l'UPR di interesse e selezionando dal simbolo



la funzionalità di modifica:

Codice U.P.R.	Codice Impianto	Qualifica	UDDI	Gestore di Rete	Data Inserimento	Zona	Stato U.P.R.	Modifica UPR
UP_OTTY_1	IM_1129599	S	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	TERNA SPA	08/05/2020	CENTRO-NORD	Unità in Esercizio	    

Per quanto riguarda le UPnR la maschera di modifica è accessibile per le unità in bozza per gli impianti in “Modifica con Validazione”:

Codice U.P.N.R	Tip. Comm.	UDDI	Gestore di rete	Data Ultimo Aggiornamento	Zona	Livello Tensione	Potenza UPNR (MW)	Validità	Modifica con Validazione			
UPN_0042169_01	C	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	TERNA SPA	12/05/2020	NORD	ALTISSIMA	3,6	SI	Unità in Bozza			

Analogamente a quanto descritto per la modifica immediata dei contatti, la maschera di inserimento/modifica dei contatti LUNA (indirizzo e-mail e numero di fax) sarà presentata al produttore (profilo CD per le Unità di Produzione Rilevante e profilo PRODUTTORE/MANDATARIO per le Unità di Produzione Non Rilevante) sia nel pre-esercizio (**in fase di registrazione di una nuova UPnR con connessione al di sopra dei 35kV o di una nuova UPR**) che nel post-esercizio (**in fase di modifica con validazione di una UP associata ad un impianto esistente**) nel rispetto dei medesimi vincoli di obbligatorietà e di formato.